



Sada pro vizuální stanovení glykolu, model EG-1

Kat. číslo produktu:

2186400

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Semikvantitativní stanovení glykolu ve vodě nebo oleji. Vznik zbarvení indikuje přítomnost glykolu.

Kontaminace automobilových maziv ethylenglykolem (nemrznoucí kapalinou) je známkou prasklého bloku motoru. Přítomnost glykolu v chladicích systémech může také signalizovat netěsnost. Sada pro stanovení glykolu model EG-1 poskytuje fialové zbarvení, pokud je v oleji nebo vodě přítomen ethylenglykol a další 1,2 glykoly. Sada obsahuje přibližně 25 stanovení a je dodávána s modrým polypropylenovým přepravním kufříkem 14,4" x 8" x 7".

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagentie a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Vizuální/
	Vznik zbarvení
Parametr:	Glykol – ethylenglykol
	v oleji nebo ve vodě
Počet testů:	25
Přepravní hmotnost:	3,5
Rozsah měření:	Přítomnost nebo nepřítomnost glykolu, 0- více než 150 mg/L.
Styl kufříku:	G
Typ testovací soupravy:	EG-1